



\*nicht nach ISO 10889  
\*not according to ISO 10889

Schnittstelle Revolver <i>interface tool turret</i>		Drehmoment <i>torque</i>	Drehzahl <i>tool speed</i>	Leistung <i>output</i>	Übersetzung <i>gear ratio</i>	Wkzg.Aufnahme Spannbereich <i>tool holding fixture clamping range</i>	Ausführung <i>version</i>	Bestell-Nr. <i>order N°</i>	
Schaft / BG <i>shank / size</i>	Kupplung <i>coupling</i>								
d1 mm	l1* mm	M2 max Nm	n2 max 1/min	P max KW	i = n1: n2	Spannbereich d <i>chucking capacity d</i>			
40	53.0	DIN 1809 - 8	50.0	4000	10.0	1.000	ISO 15488 - 32 - I 2-20	rechts <i>right</i>	<b>117571</b>

Erforderliche(r) Schlüssel zur Werkzeugspannung / *necessary key(s) for tool clamping*  
(nicht im Lieferumfang enthalten / *not included in delivery*)

105763

