



Schnittstelle Revolver <i>interface tool turret</i>		Kupplung <i>coupling</i>	Drehmoment <i>torque</i>	Drehzahl <i>tool speed</i>	Leistung <i>output</i>	Übersetzung <i>gear ratio</i>	Wkzg.Aufnahme Spannbereich <i>tool holding fixture clamping range</i>	Ausführung <i>version</i>	Bestell-Nr. <i>order N°</i>
Schaft <i>shank</i>	ISO 10889								
d1 mm	l1 mm		M2 max Nm	n2 max 1/min	P max KW	i = n1 : n2	Spannbereich d <i>chucking capacity d</i>		
30	55	DIN 5480 W 16x0.8 x30x18	8.0	20000	4.0	0.25	ISO 15488 - 16 - I 1-10	rechts <i>right</i>	<b>109620</b>

Erforderliche(r) Schlüssel zur Werkzeugspannung / *necessary key(s) for tool clamping*

105750